



LELO SORAYA WAVE disponuje 3 tlačítky na ovládacím panelu ve spodní části pomůcky. Všechny vibrátory LELO SORAYA WAVE jsou od výrobce zabaleny do krabičky v uzamčeném stavu. Pro odemknutí vibrátoru je nutné přidržit tlačítka s označením „+“ a „-“, dokud nevidíte světelnou signalizaci – podsvícení ovládacího panelu. Nyní je váš vibrátor v pohotovostním režimu, dokud jej stejným postupem opět neuzamknete, třeba z důvodu cestování. V případě, že máte vibrátor na místě, kde nehrozí samovolné spuštění, není zapotřebí jej uvádět do uzamčeného stavu.

Jak fungují jednotlivá tlačítka:

- tlačítko „+“ slouží k zapnutí pomůcky a přidání intenzity vibrací a pulzací
- tlačítko „-“ slouží k vypnutí pomůcky a snížení na intenzitě vibrací a pulzací
- tlačítko „()“ slouží k zapnutí i vypnutí pomůcky a zároveň ke změně programu vibrací a pulzací

Údržba

Vibrátor omývejte vodou a antibakteriálním mýdlem. Pro důkladnější čištění použijte čisticí prostředek určený pro silikonové, erotické pomůcky.

Skladování

Skladujte odděleně od ostatních erotických pomůcek na suchém a tmavém místě.

Lubrikace

Používejte výhradně lubrikanty na VODNÍ BÁZI! Silikonové lubrikační gely by mohly poškodit povrch pomůcky!

Pohon a Dobíjení

Vibrátor je poháněn dobíjecí Li-on baterií. Dobíjení baterie provádějte pomocí přiloženého USB konektoru, který jednoduše stačí vložit do vašeho PC či přes 5V adaptér zapnout do sítě. Doporučujeme poprvé nabíjet minimálně 2 hodiny.

Výdrž baterie

Na jedno nabití vydrží v provozu přibližně 2 hodiny (záleží na zvoleném vibračním programu a jeho intenzitě)

Obsah balení

Vibrátor, USB kabel, saténový obal.

