

POKYNY:

Šroub s očkem Fantasy Swing® lze instalovat na dvou místech: do spodního dřevěného rámu dveří nebo do trámu ve stropě. Instalace šroubu s okem do zárubně je nejjednodušší, ale dveře omezují rozsah vašeho pohybu. Upřednostňovaným způsobem použití je instalace šroubu s okem do silného stropního nosníku. Pečlivě dodržujte obě sady pokynů, abyste zajistili bezpečný a příjemný zážitek z Fantasy Swing®.

PRO DVEŘE:

Najděte střed dřevěných dveří a označte místo na spodní straně zárubně. Šroub s očkem je velmi ostrý a lze jej zašroubovat poklepáním na hlavu šroubu kladivem a otáčením šroubu, dokud nebudou všechny závitky skryty. Pomocí kladívka pomozte zašroubovat šroub s očkem do dřeva. Pro usnadnění zavádění nejprve vyvrtejte vodicí otvor 5/16 a poté zašroubujte šroub s očkem. Všechny závitky by měly být skryté.

PRO STROPY:

Najděte trám ve stropě pomocí vyhledávače svorníků, který je k dispozici v každém železářství. Ujistěte se, že máte dostatečný odstup od okolních stěn nebo nábytku. Najděte střed paprsku a označte místo. Šroub s očkem je velmi ostrý a lze jej zašroubovat poklepáním na hlavu šroubu kladivem a otáčením šroubu, dokud nebudou všechny závitky skryty. Pomocí kladívka pomozte zašroubovat šroub s očkem do dřeva. Pro usnadnění zavádění nejprve vyvrtejte vodicí otvor 5/16 a poté zašroubujte šroub s očkem. Všechny závitky by měly být skryté.

UPOZORNĚNÍ:

Jakmile je šroub s okem nainstalován, z bezpečnostních důvodů jej neodstraňujte. Mohlo by dojít k oslabení uchycení šroubu s okem!

ZAVĚŠENÍ HOUPAČKY:

Pokud je hmotnost na houpačce menší než 95 kg, použijte dodanou torzní pružinu. Pokud je hmotnost na houpačce vyšší než 95 kg, sestavte houpačku bez použití z pružiny. Při použití ve dvou se ujistěte, že při určování hmotnosti zohledníte polohu obou partnerů (jeden partner může být na podlaze, ve skutečnosti nevisí z pružiny).

VAROVÁNÍ:

Pokud používáte torzní pružinu, vyhněte se při používání Fantasy Swing® ruce na pružinu nebo do její blízkosti. Pokud budete příliš blízko, můžete si skřípnout prsty nebo jiné části těla! Houpačka Fantasy Swing® je plně nastavitelná a navržena pro vaše pohodlí. Všechny podložky, podpěry a třmeny lze nastavit tak, aby vyhovovaly různým sexuálním polohám s minimální námahou. Hardware pro houpačku lze také upravit tak, aby byla houpačka zavěšena v jakékoli vzdálenosti od podlahy. Použijte svou fantazii a bavte se!

VAROVÁNÍ:

Doporučený hmotnostní limit nepřesahuje 160 kg. Instalace a používání na vlastní nebezpečí. podpěry a třmeny lze nastavit tak, aby vyhovovaly různým sexuálním polohám s minimální námahou. Hardware pro houpačku lze také upravit tak, aby byla houpačka zavěšena v jakékoli vzdálenosti od podlahy. Použijte svou fantazii a bavte se!

