

California Exotics Impulse Intimate E-Stimulator Remote Kegel Exerciser

návod

1. Produkt je vybaven cestovním zámkem. Pro zapnutí stiskněte a několik sekund podržte tlačítko na přístroji, dokud se nezaktivuje, což poznáte podle svícení LED diody.
2. Pro zapnutí e-stimulace, stiskněte a několik sekund podržte tlačítko s bleskem na ovladači. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka pak přepínáte mezi elektro-stimulačními režimy.
3. Pro vypnutí e-stimulace stiskněte a několik sekund podržte tlačítko s bleskem.
4. Pro zapnutí vibračí stiskněte a několik sekund podržte prostřední tlačítko na ovladači. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka pak přepínáte mezi vibračními režimy.
5. Pro vypnutí vibračí stiskněte a několik sekund podržte prostřední tlačítko na ovladači.
6. Funkce okamžitého vypnutí – stisknutím dolního tlačítka na ovladači okamžitě vypnete jakoukoliv funkci.
7. Pro obnovení funkcí opakujte krok 2 nebo krok 4.
8. Pro úplně vypnutí po skončení tréninku opakujte krok 1.

Produkt musí být propojen s ovladačem. Svítící LED dioda znázorňuje, že je přístroj aktivní. Po každém použití se ujistěte, že jste přístroj vypnuli, aby se baterie zbytečně nevybíjela.

Doba nabíjení: 1 hodina

Doba provozu na nejvyšší úrovni: 1 hodina

Doba provozu na nižší úrovni: 2 hodiny

Během nabíjení bude LED dioda blikat a až bude přístroj nabitý, bude konstantně svítit.

Před použitím přístroj plně nabijte.

Nabíjejte každých 6 měsíců.

Bezpečnostní upozornění:

- Produkt zapínejte až po úplném zavedení, vypínejte před vytažením.
- Používejte jen při prázdném močovém měchýři
- Používejte pouze na zdravé pokožce
- Nepoužívejte s kardiostimulátorem
- Nepoužívejte v případě nediagnostikovaných bolestí
- Nepoužívejte, pokud máte nepříjemný pocit v pánevní oblasti
- Nepoužívejte orálně nebo análně
- Nepoužívejte při snížené duševní nebo fyzické schopnosti
- Nepoužívejte během těhotenství
- Nepoužívejte v případě vaginální nebo močové infekce
- Nepoužívejte po operaci v pánevní oblasti
- Nepoužívejte dříve než 6 týdnů po porodu

- Ujistěte se, že je produkt vypnutý, před jeho omytím
- Vodotěsný jen z důvodu snadného omytí. Nepoužívejte ve vodě