

SATISFYER LUXURY High Fashion

Funkce

Vše, co musíte udělat pro zapnutí vaší nové erotické pomůcky, je stisknout malé tlačítko v dolní část po dobu 2 sekund pro vibrace nebo podlouhlé tlačítko se symboly + a - pro funkci tlakových vln. Tím aktivujete nejnižší stupeň výkonu Satisfyeru LUXURY High Fashion. Funkce můžete mít spuštěny najednou nebo každou zvlášť.

Jak na to?

Roztáhněte jemně stydké pysky od sebe, tak aby se obnažil váš klitoris. Jemným tlakem, umístěte oválnou hlavu Satisfyeru na klitoris. Ujistěte se, že jste našli ideální pozici a nadále již s hračkou nemusíte manipulovat. Chcete-li zvýšit intenzitu vln, krátce stiskněte + na velkém oválném tlačítku. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko zvýší se intenzita o jeden stupeň. Pro snížení intenzity krátce zmáčkněte tlačítko -. K dispozici je 11 úrovní intenzity, ze kterých můžete vybírat. Pro ovládání vibrací zmáčkněte krátce kulaté tlačítko se značkou vlnky.

Malá rada od nás:

Při použití lubrikačního gelu na vodní bázi, budou vaše prožitky se Satisfyrem pod vodou mnohem intenzivnější.

Satisfyer LUXURY High Fashion je nabíjecí

Geniální nápad! Tento produkt se jednoduše dobíjí pomocí USB rozhraní! Důležité je před prvním použitím přístroj úplně nabít - což s dodaným USB nabíjecím kabelem je velmi snadné. Jednoduše ukotvíte kabel na kovovém kontaktním místě hračky určeném k tomuto účelu. V případě, že nabíjecí kabel nepřilehne sám o sobě, připojte jej k napájecímu obvodu a okamžitě vyčkejte. Aktivuje se tak magnetický účinek a kontakt se připojí automaticky. LED dioda bliká, zatímco se produkt nabíjí. Jakmile je produkt nabitý, LED dioda zůstane svítit. Počáteční nabíjení může trvat až 4 hodiny.

Specifikace

Materiál: silikon, ABS plast. Povrch: matný. Teplota uskladnění: 5 - 60 stupňů Celsia Max. Nabíjecí proud: 500mA Baterie: Li-Ion Kapacita Baterie: 450mAh Nabíjení: doba nabíjení cca 4hod Doba Provozu: cca 2hod Napětí nabíjení: 5V Rozhraní: USB

Údržba

Váš Satisfyer je vodotěsný a velmi snadno se čistí - vyčistit trysku můžete i vatovou tyčinkou. Pro optimální čištění doporučujeme použít speciální čisticí prostředek určený pro údržbu erotických pomůcek. Prodloužíte tím životnost této hračky.

Uskladnění

Nevystavujte Satisfyer přímému slunci a extrémním teplotám. Uskladňujte jej odděleně od ostatních hraček v prostředí bez prachu. V krabičce najdete semišový obal pro úschovu Satisfyeru.

Řešení problémů

Máte-li problém s funkcemi nebo se vyskytla jiná chyba na vašem Satisfyeru, prosím podržte spodní ovládací tlačítko po dobu 5 sekund. Pokud přístroj ani nadále nepracuje, obraťte se na info@sexshop-erotic.cz