

Návod k obsluze

1. Tato položka je dodávána s funkcí cestovního zámku. Chcete-li produkt zapnout, stiskněte a podržte horní tlačítko po dobu 3 sekund.
2. Opakovaně tiskněte spodní tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaná funkce je dosaženo.
3. Chcete-li produkt vypnout, opakujte krok 1.

Ovládání najdete ve spodní části vibrátoru pomocí dvou tlačítek, z nichž jedno slouží pro zapnutí/vypnutí pomůcky a druhé pro nastavení vibrací.

INFORMACE O NABÍJENÍ:

LED kontrolka bude při nabíjení blikat a po úplném nabití bude svítit trvale. Před použitím výrobek plně nabijte. Životnost baterie závisí na frekvence a rychlost používání. Doporučujeme plně nabít produkt jednou za 6 měsíců. Doba úplného nabití: 2 hodiny; Doba běhu při vysoké rychlosti: 75 minut; Doba chodu na minimum: 2,5 hodiny.

Parametry:

Barva: černá, bílá

Materiál: silikon

Rozměry: celková délka 19 cm, použitelná délka 11,5 cm, průměr 3,5 cm

Vibrace: ano, Voděodolnost: ano, Pohon: Li-on baterie

Lubrikace: doporučujeme lubrikanty na vodní bázi

Dopřejte si osobní potěšení, zatímco zakřivený hřídel se třpytí v rytmu 10 živých vibrací, vášnivé pulzace a erotické eskalace. Ovládejte tyto různé možnosti orgasmu pomocí snadno dotekové ovládací podložky.

Lubrikace:

V případě lubrikace doporučujeme gely na vodní bázi. Nepoužívat silikonový lubrikant, zničí povrch hračky. Před a po každém použití hračky dopřejete hygienu pomocí čističe erotických pomůcek.

California Exotic dnes přejmenovaná na Calexotics je věhlasná firma z USA, která navrhuje a vyrábí trvale špičkové výrobky pro ženy. Kromě vývoje revolučních nových produktů, používá vysoce kvalitní materiály, stejně jako nové technologie. Každý vibrátor prochází před uvedením na trh, testováním..(Herečky pornoprůmyslu testují nový výrobek a spolupracují na vývoji). Všechny jejich výrobky splňují evropské výrobní normy kvality.

Výrobce: Calexotics, Dovozce www.Sexshop-Erotic.cz kontakt na stránkách.

HYPE™ WAND



FEATURES:

- Ergonomically curved, premium Silicone massager
- 10 functions of vibration, pulsation and escalation
- Flexible shaft moves with you
- Easy push-button control with LED lights
- Security travel lock feature - hold for 3 seconds to turn on or off
- USB rechargeable - charging cord included



MATERIALS: Silicone (massager), ABS with PU Cote (controller), ABS with Metallic Plating (décor), Nickel-Free Copper (charging port)

MEASUREMENTS:

4.75" x 1.5"/12 cm x 3.75 cm

CHARGING INFORMATION:

LED light will flash while charging and glow solid when fully charged. Fully charge product before use. Battery life depends on frequency and speed of use. We recommend fully charging your product once every 6 months. Complete charge time: 2 hours; Run time on high: 75 minutes; Run time on low: 2.5 hours.

OPERATING INSTRUCTIONS:

1. This item comes with a travel lock feature. To turn product on, press and hold the top button for 3 seconds.
2. Press the bottom button repeatedly until the desired function is reached.
3. To turn product off, repeat step 1.

