



GIGI™ 2

SVĚTOVĚ
NEJPOPULÁRNĚJŠÍ
G-BOD VIBRÁTOR

www.Sexshop-Erotic.cz

POPIS VÝROBKU

Sexy produkt pro potěšení se zakřiveným a zploštělým hrotem, který přesně zacílí na vaš Bod G, GIGI™ 2 nabízí vzrušující sólové potěšení, díky čemuž je jedním z nejvíce populární masážní přístroje bodu G všech dob!

- **Vznešený design pro precizní potěšení**

Zploštělá špička je ideální pro směřování silných, téměř tichých vibrací během masáže bodu G

- **Double Trouble pro dvojnásobnou zábavu**

Špička je navržena tak, aby se dala převrátit, takže se z GIGI™ 2 stane také klitorisový masér

- **Perfektní křivky pro každé tělo**

Design a přesná velikost GIGI™ 2 je o dosažení orgasmu na bodu G pro každou ženu

www.Sexshop-Erotic.cz

LELO

SPECIFIKACE

- Materiály: ABS plast / silikon
- Finish: Glossy / Matte
- Velikost: 165 x 35 x 33 mm / 6,5 x 1,4 x 1,3 palce.
- Průměr: Ø 37,8 mm / 1,5 palce.
- Použitelná délka: 95mm / 3 7in .7in.
- Hmotnost: 79 g / 2,8 oz.
- Baterie: Li-Ion 920mAh 3,7V
- Nabíjení: 2 hodiny při 5 0V 500mA .0V 500mA
- Uživatelský čas: až 4 hodiny
- Pohotovostní režim: až 90 dní
- Frekvence: 100 Hz
- Max. Hlučnost: <50 dB
- Obsah: GIGI [™] 2, nabíječka, pouzdro na saténové úložíště, 1letá záruka.

FUNKCE

Zploštělý hrot pro přesnou
Masáž bodu G.

Bezpečný pro tělo
vyroben z lékařského silikonu

Snadno použitelné ovládací
prvky, prozkoumejte 8
vibračních vzorů

100% vodotěsný a
dobíjecí design



KONTROLKY



- Stisknutím + zapnete a zvýšíte odolnost proti vibracím.
- Stisknutím - snížíte sílu vibrací; držet - vypnout.
- Stisknutím ▲ a ▼ procházejte mezi různé vibrační vzory.
- Zamkněte podržením + a - po dobu 5 sekund; když zařízení je, světlo zhasne uzamčeno.
- Odemknutí vibrátoru stisknutím dalších 5 sekund; světlo se rozsvítí, když je zařízení aktivní.

NABÍJENÍ

Masážní zařízení LELO vždy nabijte před prvním použitím a používejte pouze originální nabíječky poskytované společností LELO

Vložte LELO nabíječku do nabíjecí zásuvky.

Světlo bude pulzovat, blikat to značí, že se váš masér nabíjí

Když je plně nabitý, světlo přestane blikat a bude stále svítit

HYGIENA A PÉČE



Před použitím použijte antibakteriální čisticí sprej LELO i po každém použití pro naprostou čistotu.

Při čištění vodou VŽDY použijte prémiový antibakteriální roztok

100% vodotěsný a dobíjecí design

Mezi použitími uložte vibrátor LELO do ochranného obalu a do úložného pouzdra



VAROVÁNÍ: nepoužívejte chemické čističe na kov ani na kůži. Vyvarujte se vystavení svého LELO přímému slunečnímu světlu a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu. Nepoužívat na oteklou nebo poškozenou pokožku. Uchovávejte své LELO mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ: Pouze pro dospělé, které mohou být těhotné. Ty, které mohou být těhotné, ano měli byste se poradit s kardiostimulátorem, diabetem, flebitidou nebo trombózou lékař, pokud jde o riziko vzniku krevních sraženin dříve pomocí jakéhokoli osobního masážního produktu.

LELO

ZÁRUČNÍ REGISTRACE

1. Visit **LELO.com** and click **REGISTER/LOG IN** in the top right corner of the screen.
2. Follow the directions to register your product and attach details of your purchase.

Don't forget to take advantage of
LELO's full warranty coverage.



The serial number is on the back of the
authenticity card provided with every
LELO product.

INFORMACE o likvidaci starého přístroje

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems).

The crossed-out dustbin symbol indicates that this product should not be treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment.



* FCC Mark, C-Tick and IC certifications relevant to remote-controlled products only.

Disclaimer: Users of this LELO Product do so at their own risk. Neither LELO nor its retailers assume any responsibility or liability for the use of this product. Further, LELO reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person of such revision or changes.

Applicable for ALL products. Model may be changed for improvements without notice.

© 2015 LELOi AB. ALL RIGHTS RESERVED.

LELOi AB, Birger Jarlsgatan 22, 114 34 STOCKHOLM, SWEDEN.

LELO Inc., 4320 STEVENS CREEK BLVD., SUITE #205, SAN JOSE, CA 95129, USA.

DESIGNED AND DEVELOPED BY LELO SWEDEN

MANUFACTURED BY LELO IN CHINA

WEBSITE WWW.LELO.COM - SUPPORT CUSTOMERCARE@LELO.COM

LELO

LELO