

## Návod k použití

### 1. Cluster Buster tlačítko On/+

Stisknutím tohoto tlačítka na jednu sekundu zapnete ovladač. Po zapnutí ovladače slouží toto tlačítko ke zvýšení intenzity. Toto tlačítko můžete využít také pro přepnutí mezi stimulačním a tréninkovým modelem a také změnou mezi programy a zvýšit délku stimulace v minutách (5, 10, 15 min...).

### 2. Tlačítko vypnutí OFF/ -

Po zapnutí Clusteru slouží toto tlačítko pro jeho vypnutí (přidržíte 2 vteřiny) a také ke snížení intenzity. Stejně jako tlačítko On/+ je možné i toto využít pro přepínání mezi stimulačním a tréninkovým programem směrem dolů.

### 3. Tlačítko SET

Tímto tlačítkem se pohybujete ve výběru mezi tréninkovým nebo stimulačním programem. Dále s ním volíte stupně jednotlivých programů a nastavení požadovaných minut.

### 4. Tlačítko CH (channel)

Tlačítkem nastavujete jednotlivé kanály dle toho, kolik přijímačů máte připojených ke Cluster Buster. Opět tlačítko + a – slouží k výběru konkrétního kanálu a volbě intenzity.

### 5. Tlačítko SHOCK

Pozor! Po jeho stisknutí dojde k jemnému výboji.

### 6. Tlačítko zamknutí/ odemknutí ovladače

Najdete jej z boku ovladače a budete jej využívat pro to, aby jste si uzamkli poslední zvolený režim, intenzitu a kanál.

## Spuštění Cluster Busteru:

### 1. Spuštění ovladače

provedeme tlačítkem On/+, které přidržíme cca 1 vteřinu. Poté si stejným zmáčknutím zapneme přijímač, ve kterém máme zapnutou erotickou pomůcku, kterou chceme používat. Následně si tlačítkem SET zvolíme program – stimulační nebo tréninkový tlačítkem ON/+. Zmáčknutím tlačítka SET se přepneme na volbu stupně programu, opětovným zmáčknutím SET zvolíme požadované minuty a dalším zmáčknutím SET se dostaneme na volbu intenzity. Vše regulujeme tlačítky + a -. V případě, že přístroj nevyužíváme déle jak 3 minuty, automaticky se sám vypne, aby šetřil baterii.

### 2. Zamknutí/odemknutí přístroje

Pokud jste si některý ze zvolených programů a stupňů intenzity oblíbili natolik, že je nechcete měnit, můžete si jejich volbu uzamknout tlačítkem na boku přístroje s obrázkem zámku. Stejný postup je pro odblokování zámku, čímž můžete dále volit mezi jednotlivým nastavením.

### 3. Vypnutí přístroje

Pokud již přístroj Cluster Buster nechcete používat, vypnete jej zmáčknutím tlačítka OFF/- na ovladači, které přidržíte cca 2 vteřiny. Stejně tak je nutné zmáčknout svítící logo na přijímači, také zhruba 2 vteřiny, které poté zhasne a tak je celý set mimo provoz. Nyní stačí odpojit erotickou hračku od přijímače a provést hygienu všech pomůcek.

## Obecné bezpečnostní pokyny a bezpečnostní opatření

Přečtěte si návod k použití před prvním použitím sady MYSTIM Cluster Buster.

- Používejte zařízení pouze k účelu popsanému v návodu k obsluze.
- Používejte pouze příslušenství doporučené společností Mystim.
- Osoby s elektronickými nebo kovovými implantáty (např. Pacemakers) by neměly používat přístroj bez předchozí konzultace se svým lékařem.
- Neaplikujte přístroj během obsluhy stroje nebo řízení vozidla.
- Před aplikací a odstraněním elektrod vždy vypněte zařízení.
- Zařízení nemají bezpečnost AP / APG. Nesmějí být provozovány v prostředí s výbušným nebo hořlavým materiálem.
- Osoby postižené srdečním onemocněním mohou používat MYSTIM Cluster Buster jen velmi opatrně. Před používáním přístroje se poraďte se svým lékařem ohledně nežádoucích účinků.
- MYSTIM Cluster Buster nesmí být používán během těhotenství.
- Účelem použití je stimulace nervů. Pokud je přístroj aplikován na nevhodná místa na těle, může dojít k nebezpečí pro uživatele. Nikdy neumísťujte elektrody do oblasti krku. Svalové křeče v této oblasti hlasivek a krku, svalové stahy mohou způsobit zadušení.
- V některých ojedinělých případech mohou elektrody způsobit podráždění kůže. V takovém případě zastavte stimulaci a odstraňte elektrody. Přerušete užívání, dokud není diagnostikována příčina podráždění kůže.
- Nelepte elektrody na oči, do úst nebo do uší.
- Elektrody se smí používat pouze na zdravé pokožce. Nikdy nepoužívejte elektrody na podrážděnou nebo zraněnou pokožku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí
- Nikdy nepoužívejte elektrody takovým způsobem, že elektrický proud bude probíhat přes mozek.
- V případě, že chcete používat MYSTIM Cluster Buster pro léčbu bolesti, můžete to udělat jen poté, co zjistíte důvod a zdroj bolesti.
- Pozor: Elektrické vodiče nezapojujte do zásuvky střídavého proudu!

Váš MYSTIM Cluster Buster je vysoce kvalitní lékařský přípravek, který může být také použit pro léčbu bolesti. O vhodném umístění elektrod se poraďte se svým lékařem

### Sada obsahuje:

- digitální dálkové ovládání Mystim Cluster Buster
- přijímač Mystim Sultry Sub
- samolepicí bipolární elektrodu
- USB nabíječku pro dálkové ovládání a přijímač
- elegantní úložný box na zip

### Technická data:

- šířka impulzu: 30 - 260  $\mu$ s, frekvence 5, 70 Hz intenzita 0 - 80 mA
- rozměry: 126 x 55,7 x 22 mm, displej: ano, časovač: ano, počet kanálů: 8
- 12 stimulačních programů, 5 tréninkových režimů

Výrobce: Mystim, Dovozce: [www.Sexshop-Erotic.cz](http://www.Sexshop-Erotic.cz) viz kontakt.