

Sway No.3 - nabíjecí vibrační kalhotky - černé (S-L)

Tajný zdroj potěšení schovaný v kalhotkách!

Chcete si užít orgasmus během dne kdekoli?

Tichý, diskretní klitorální vibrátor, který můžete jednoduše umístit do skrytého sáčku kalhotek. Můžete se uvolnit, zmírnit stres v autě nebo během sledování filmu. Případně můžete během nákupů nechat ovládání svému partnerovi, který pokud zručně mačká tlačítka, může vás přivést k vrcholu, dokonce i několikrát!

Proč je dobrou volbou?

Ergonomický tvar přizpůsobený ženskému tělu - dokonalé přiléhání

Skrytý, diskretní design do ženských kalhotek

Pevný materiál se skvělým převodem vibrací - extra silné vibrace

Jemný, sametový silikonový povrch - jemné, velmi měkké doteky na těle

Vibrátor můžete používat jako intimní masér a klitorální vibrator (bradavky, klitoris, ale i pro muže: žalud, varlata)

Vestavěná baterie

Vodotěsný - můžete jej používat pohodlně pod sprchou nebo ve vaně, snadno se čistí

7 vibračních režimů - různorodé potěšení

Bezdrátový ovladač - můžete jej předat svému partnerovi, aby ovládal vaše touhy

Přiložená sexy krajková tanga s elastickými a velmi měkkými pásky, které se hodí pro velikosti S, M a L

Na toto si dávejte pozor:

Před a po každém použití důkladně očistit

Používejte pouze lubrikační gely na vodní bázi

Spodní prádlo nelze prát v pračce, jen ručně ve vodě s jemným čistícím prostředkem

Ovladač není vodotěsný

Ovladač funguje na 1 mikro baterii, která není součástí balení a musí být objednána samostatně

Použití:

Zapněte malý vibrator a umístěte jej do skryté kapsy kalhotek, poté si oblečte své oblíbené kalhoty nebo sukni a můžete se pustit do zábavy.

Ovládání:

Vložte baterii do prostoru pro baterii dálkového ovladače správně. Vibrátor můžete zapnout a vypnout dlouhým stisknutím tlačítka, které se nachází na vibrátoru. Následně můžete vibrátor ovládat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači. Dlouhým stisknutím spodního tlačítka na dálkovém ovladači jej můžete zapnout a vypnout, horní tlačítko s vlnkou slouží k přepnutí mezi vibračními režimy. Pro úplné vypnutí vibrátoru musíte déle stisknout tlačítko na vibrátoru.

Připojení k nabíjení:

Nabíjecí připojení se nachází na spodní straně vibrátoru ve tvaru malého perforovaného kruhu, který musíte při prvním připojení nabíječky opatrně probodnout.

Technické specifikace a vlastnosti:

pevná konstrukce s excelentním vedením vibrací a hebkým silikonovým povrchem

ergonomický tvar

extra silný motor

9 vibračních režimů

zabudovaná baterie

celková délka: 9 cm

šířka: 4,5 cm

maximální výška: 2,5 cm

rozměry dálkového ovladače: 6,2 x 3,3 x 2 cm

velikost tanga kalhotek: univerzální, přizpůsobí se velikostem S, M a L

barva: černá

hmotnost: 170 g

materiál: ABS, silikon (v souladu s nařízeními EU, bez ftalátů)

materiál tangy: 90% polyamid, 10% elasthan

Obsah balení:

1 ks klitorálního vibrátoru

1 ks dálkového ovladače

1 ks dámského spodního prádla

1 ks USB nabíjecího kabelu

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na info@sexshop-erotic.cz