

SATISFYER PRO DELUXE NEXT GENERATION

Funkce

Vše, co musíte udělat pro zapnutí vaší nové erotické pomůcky, je stisknout malé tlačítko v horní části přístroje. Tím aktivujete nejnižší stupeň výkonu **Satisfyer Pro DELUXE**.

Roztáhněte jemně stydké pysky od sebe, tak aby se obnažil váš klitoris. Jemným tlakem, umístěte oválnou hlavu **Satisfyeru** na klitoris. Ujistěte se, že jste našli ideální pozici a nadále již s hračkou nemusíte manipulovat.

Chcete-li zvýšit intenzitu, krátce stiskněte tlačítko. Pokaždé, když stisknete toto tlačítko zvýší se intenzita o jeden stupeň. K dispozici je 11 úrovní intenzity, ze kterých můžete vybírat. Jakmile dosáhnete úrovně 11 můžete postupně snižovat intenzitu, opětovným stisknutím tohoto jediného tlačítka. **Satisfyer** je vybaven LED diodou na ovládacím panelu, která při provozu svítí. Přidržením tlačítka cca po dobu 2 sekund se stimulator vypne. **Malá rada od nás:** Při použití lubrikačního gelu na vodní bázi, budou vaše prožitky se **Satisfyrem** pod vodou mnohem intenzivnější.

Satisfyer PRO DELUXE je nabíjecí

Geniální nápad! Tento produkt se jednoduše dobíjí pomocí USB rozhraní! **Důležité je před prvním použitím přístroj úplně nabít** - což s dodaným USB nabíjecím kabelem je velmi snadné. Jednoduše ukotvíte kabel na kovovém kontaktním místě hračky určeném k tomuto účelu. V případě, že nabíjecí kabel nepřilehne sám o sobě, připojte jej k napájecímu obvodu a okamžitě vyčkejte. Aktivuje se tak magnetický účinek a kontakt se připojí automaticky. LED dioda bliká, zatímco se produkt nabíjí. Jakmile je produkt nabitý, LED dioda zůstane svítit. **Počáteční nabíjení může trvat až osm hodin.**

Parametry:

Materiál: silikon, ABS plast

Povrch: matný

Teplota uskladnění: 0 - 60 stupňů Celsia

Max. Nabíjecí proud: 400 mA

Celková délka: 11 cm

Voděodolnost: ano (IPX7)

Pohon: dobíjecí akumulátor (Li-Ion 450 mAh)

Doba nabíjení: 3 hod

Provozní doba: 120 min

Napětí nabíjení: 5V

Rozhraní: USB

Pozn.: nepoužívejte produkt ke stimulaci déle než 15 min

Údržba

Váš **Satisfyer PRO DELUXE** je vodotěsný a velmi snadno se čistí - vyčistit trysku můžete i vatovou tyčinkou. Pro optimální čištění doporučujeme použít speciální čisticí prostředek určený pro údržbu erotických pomůcek. Prodloužíte tím životnost této hračky.

Uskladnění

Nevystavujte **Satisfyer PRO DELUXE** přímému slunci a extrémním teplotám. Uskladňujte jej odděleně od ostatních hraček v prostředí bez prachu.

Řešení problémů

Máte-li problém s funkcemi nebo se vyskytla jiná chyba na vašem Satisfyeru, prosím podržte spodní ovládací tlačítko po dobu 5 sekund. Pokud přístroj ani nadále nepracuje, obraťte se na info@sexshop-erotic.cz