

Womanizer PLUS SIZE



Před prvním použitím pečlivě prostudujte návod a uchovejte jej pro budoucí použití. Příklad při prvním a po každém dalším použití důkladně očistěte.

Nebezpečí: Příklad je určen pouze k vnějšímu použití. Nevkládejte jej do tělesných otvorů.

Nabíjení: Zařízení se během nabíjení zahřívá.

Návod

Odstraňte veškerý piercing, nebo jiné doplňky v oblasti klitorisu.

1. Pro zapnutí krátce zmáčkněte tlačítko „C“. Stimulační hlavice se rozsvítí.
2. Mírně roztáhněte vaše stydké pysky tak, aby byl klitoris snadno dostupný. Umístěte stimulační hlavici „B“ do blízkosti klitorisu a mírně přitlačte, aby byl absorbován do oválného otvoru hlavice. Součástí balení je jeden kus hlavice běžné velikosti a jeden kus hlavice velikosti XL.
3. Chcete-li zvýšit intenzitu zařízení, stiskněte tlačítko „D +“. Nejvyšší intenzity je dosaženo po jedenáctém kliknutí. Chcete-li snížit intenzitu, stiskněte tlačítko „D -“. S každým kliknutím se intenzita snižuje o jeden stupeň.
4. Pro vypnutí přístroje stiskněte/podržte tlačítko „C“ po dobu zhruba dvou vteřin.

Upozornění:

Používejte pouze lubrikační prostředky bez obsahu oleje. K čištění a dezinfikování přístroje používejte výhradně dezinfekční prostředky určené speciálně na ošetření erotických pomůcek. Jakmile naleznete ideální pozici na klitorisu, nehýbejte se zařízením. Zařízení se automaticky ztiší, jakmile hlavice dokonale přilne.

Čištění

1. Odejměte stimulační hlavici „B“ a opláchněte ji teplou vodou a poté ošetřete dezinfekčním prostředkem na ošetření erotických pomůcek.
2. Očistěte povrch jemným hadříkem. Použijte teplou vodu a dezinfekční prostředek na ošetření erotických pomůcek. Po vyčištění nechte hlavici oschnout.
3. Nasaďte vyčištěnou hlavici „B“ zpět na přístroj.



Nabíjení s adaptérem (volitelné příslušenství) přes el. Zásuvku.

Kdykoliv bliká indikátor nabíjení červeně, nabíjte zařízení. Ujistěte se, že je stimulatoru také nabíjecí adaptér suchý. Zasuňte malou zástrčku nabíjecího kabelu do konektoru „A“. Zapojte větší konektor kabelu nabíjení (USB) do nabíjecí jednotky „F“.

Během procesu nabíjení bliká indikátor nabíjení zeleně.

Zařízení je plně nabito, pokud indikátor nabíjení přestane blikat a svítí konstantně zeleně. V případě poruchy se nepokoušejte zařízení opravovat sami. V případě zásahu neautorizovaným servisem záruka zaniká. Přístroj se plně nabije za cca 2 hodiny. Při plném nabití je maximální výdrž přístroje 240 minut. Aktuální délka provozu závisí na zvolené intenzitě.

Pozor!

Použití přístroje vždy konzultujte s lékařem:

1. Jste-li těhotná, popř. těsně po porodu.
2. Trpíte-li kožním onemocněním, nebo podrážděním kůže.
3. Máte-li podrážděnou, nemocnou popř. infikovanou část pokožky.
4. Pokud při použití Womanizeru dojde k alergické reakci.

Nestimulujte plochu déle jak 15 minut. Přístroj neslouží jako lékařská pomůcka.

Nevystavujte stimulační přístroj a nabíjecí zařízení přímému slunečnímu záření nebo UV záření. Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Neupust'te stimulační zařízení na zem. Používejte, nabíjejte a skladujte zařízení při teplotách mezi 5°C až 35°C.

Používejte pouze přiložený USB kabel, popř. volitelný nabíjecí adaptér.

Výstraha

Před nabíjením prosím ověřte, že indikace napětí odpovídá místní elektrické síti. Pravidelně kontrolujte, zda není přístroj či nabíjecí adaptér poškozený. Pokud je některá ze součástí poškozena, zařízení nepoužívejte. Obalový materiál a vysloužilé přístroje prosím nevyhazujte, ale odevzdejte k recyklaci. Toto zařízení obsahuje Li-Ion baterii, která nesmí být vystavena teplotám nad 60°C. Baterie by mohla při přehřátí explodovat. Pokud se ozve neobvyklý zvuk, tak zařízení vypněte a dále jej nepoužívejte. Pokud potřebujete vyměnit/opravit/reklamovat stimulační přístroj, nabíjecí adaptér, nebo stimulační hlavici, obraťte se na svého autorizovaného prodejce. Pozor! Baterii vyměnit nelze. Tento přístroj splňuje normy (EMC). Přístroj je možné bezpečně používat, pokud je postup v souladu s tímto návodem.

Ochrana životního prostředí

Na konci své provozní životnosti nevyhazujte přístroj do domácího odpadu. Odneste jej do sběrný určené pro recyklaci. Chráníte tak životní prostředí. Integrovaná baterie obsahuje látky, které mohou ohrozit životní prostředí. Před odevzdáním na oficiálním sběrném místě pro recyklaci vždy vyjměte baterii. Použité baterie by měly být odevzdány na příslušném sběrném místě. Máte-li problémy s vyjmutím baterie, prosím vraťte přístroj autorizovanému servisu či prodejci. Tam bude baterie řádně odstraněna a poté ekologicky zlikvidována.

Záruční a pozáruční servis

Pokud budete potřebovat další informace, nebo pokud vzniknou nějaké problémy, obraťte se na autorizovaného prodejce. Na přístroj poskytujeme dvouletou záruku, která se počítá ode dne pořízení přístroje. V rámci této záruční doby opravíme všechny závady způsobené vadou materiálu nebo výrobní vady, a to buď formou opravy nebo výměnou, dle posouzení technikem. Pro uplatnění záruky zašlete přístroj spolu s kupním dokladem autorizovanému servisu, nebo přímo autorizovanému prodejci.

Technická specifikace: Model: Womanizer +Size

Nabíjecí adaptér: Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz

Výstup: 5 V 0,75 A

Varování

Tento přístroj může být použit u žen po dovršení 18 let věku a starších. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou přístroj používat pouze pokud jim je poskytnut dohled. Přístroj je možné použít pouze s napájecím zdrojem, který je součástí balení.

