

intense

CLOVER

VIBRATOR PENIS RING
WITH REMOTE CONTROL



ES: ANILLO VIBRADOR PARA PENE CON CONTROL REMOTO | **FR:** ANNEAU VIBRANT POUR PÉNIS AVEC TÉLÉCOMMANDE
DE: VIBRATOR PENISRING MIT FERNBEDIENUNG | **IT:** ANELLO VIBRANTE PER PENE CON TELECOMANDO | **PT:** ANEL VIBRATÓRIO
PARA PÊNIS COM CONTROLE REMOTO | **PL:** PIERŚCIEN WIBRACYJNY NA PENISA Z PILOTEM | **RU:** ВИБРАТОР КОЛЬЦО ДЛЯ
ПЕНИСА С ПУЛЬТОМ | **ZH:** 带遥控器的振动阴茎环 | **JA:** リモコン付きバイブレーターリング | **KO:** 리모컨이 있는 전동 페니스 링
BG: ВИБРИРАЩ ПРЪСТЕН ЗА ПЕНИС С ДИСТАНЦИОННО | **HR:** VIBRATOR PRSTEN ZA PENIS S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
CS: VIBRAČNÍ KROUŽEK NA PENIS S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM | **DA:** VIBRATOR PENISRING MED FJERNBETJENING | **NL:** VIBRATOR
PENISRING MET AFSTANDSBEDIENING | **ET:** VIBRAATORIGA PEENISE RÕNGAS KOOS KAUGJUHTIMISPULDIGA | **FI:** VIBRAATTORI
PENIKSEN RENGAS KAUKOSAÄTIMELLÄ | **EL:** ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΔΟΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΟΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ | **HU:** VIBRÁTOROS
PÉNISZGYŰRŰ TÁVIRÁNYÍTÓVAL | **LV:** VIBRĒJOŠS DZIMUMLOCEKĻA GREDZENS AR TĀLVADĪBAS PULTI | **LT:** VIBRATORIAUS PENIO
ŽIEDAS SU NUOTOLINIO VALDYMO PULTU | **LB:** VIBRATOR PENISRING MAT FERNSTEUERUNG | **MT:** ĊIRKU VIBRANTI GHALL-PENE
B'KONTROLL REMOT | **NO:** VIBRATOR PENISRING MED FJERNKONTROLL | **RO:** INEL VIBRATOR PENTRU PENIS CU TELECOMANDĂ
SK: VIBRAČNÝ KRÚŽOK NA PENIS S DIALKOVÝM OVLÁDANÍM | **SL:** VIBRATOR PENISNI OBRČOČ Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM
SV: VIBRATOR PENISRING MED FJÄRRKONTROLL | **UK:** ВІБРАТОР КІЛЬЦЕ ДЛЯ ПЕНІСА З ПУЛЬТОМ | **TR:** UZAKTAN KUMANDALI
TİTREŞİMLİ PENIS HALKASI



1 & 3

DE: EIN / AUS; 2 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN | **FR:** MARCHÉ / ARRÊTÉ; MAINTENEZ APPUYÉ PENDANT 2 SECONDES | **IT:** ACCESO / SPENTO; TIENI PREMUTO PER 2 SECONDI | **PT:** LIGAR / DESLIGAR; MANTENHA PRESSIONADO POR 2 SEGUNDOS | **RU:** ВКЛ / ВЫКЛ; УДЕРЖИВАЙТЕ 2 СЕКУНДЫ | **PL:** WŁĄCZ / WYŁĄCZ; PRZYTRZYMAJ PRZECZ 2 SEKUNDY | **ZH:** 开 / 关; 按住 2 秒钟 | **JA:** オン / オフ; 2秒間押し続ける | **KO:** 켜기 / 끄기; 2초 동안 길게 누르세요 | **BG:** ВКЛ / ИЗКЛ; ЗАДРЪЖТЕ 2 СЕКУНДИ | **HR:** UKLJUČENO / ISKLJUČENO; DRŽITE 2 SEKUNDE | **CS:** ZAP / VYP; PODRŽTE 2 SEKUNDY | **DA:** TIL / FRA; HOLD NEDTRYKKET 1 2 SEKUNDER | **NL:** AAN / UIT; HOUD 2 SECONDEN INGEDRUKT | **ET:** SEES / VÄLJAS; HOIA ALLA 2 SEKUNDIT | **FI:** PÄÄLLÄ / POIS; PIDÄ PAINETTUNA 2 SEKUNTIA | **EL:** ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ; ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΛΗΘΜΕΝΟ ΓΙΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ | **HU:** BE / KI; TARTSA LENYOMVA 2 MÁSODPERCIG | **LV:** IESLĒGTS / IZSLĒGTS; TURĪT NOSPĪESTU 2 SEKUNDES | **LT:** ĮJUNGTA / IŠJUNGTA; LAIKYKITE 2 SEKUNDES | **LB:** AAN / AUS; HALT 2 SEKKONNEN GEDRĒCKT | **MT:** MIXXJUL / MITFI; ZOMM GHAL 2 SECONDI | **NO:** PÅ / AV; HOLD NED 1 2 SEKUNDER | **RO:** PORNIȚ / OPRIT; MENȚINEȚI APĂSAT TIMP DE 2 SECUINDE | **SK:** ZAPNUTÉ / VYPNUTÉ; PODRŽTE 2 SEKUNDY | **SL:** VSKLOPLJENO / IZKLOPLJENO; DRŽITE 2 SEKUNDI | **SV:** PÅ / AV; HÅLL INTRYCK 1 2 SEKUNDER | **UK:** ВІМК / ВІМК; УТРИМУЙТЕ 2 СЕКУНДИ | **TR:** AÇIK / KAPALI; 2 SANİYE BASILI TUTUN

2

DE: VIBRIERMODUS ÄNDERN; 1 MAL DRÜCKEN | **FR:** CHANGEZ LE MODE DE VIBRATION; APPUYEZ 1 FOIS | **IT:** CAMBIA MODALITÀ DI VIBRAZIONE; PREMI 1 VOLTA | **PT:** MUDE O MODO DE VIBRAÇÃO; PRESSIONE 1 VEZ | **RU:** ИЗМЕНИТЕ РЕЖИМ ВИБРАЦИИ; НАЖМИТЕ 1 РАЗ | **PL:** ZMIEN TRYB WIBRACJI; NACIŚNIJ 1 RAZ | **ZH:** 更改振动模式; 按一次 | **JA:** 振動モードを変更; 1回押す | **KO:** 진동 모드 변경; 1회 눌러주세요 | **BG:** ПРОМЕНИТЕ РЕЖИМА НА ВИБРАЦИЯ; НАТИЧЕТЕ 1 ПЪТ | **HR:** PROMIJENITE NAČIN VIBRACIJE; PRITISNITE 1 PUT | **CS:** ZMĚNĚTE REŽIM VIBRACE; STISKNĚTE 1X | **DA:** ÄNDR VIBRATIONSMODUS; TRYK ÉN GANG | **NL:** VERANDER DE TRILMODUS; DRUK 1 KEER | **ET:** MUUTKE VIBRATSIOONIREŽIIMI; VAJUTAGE 1 KORD | **FI:** VAIHDA VÄRINÄMODI; PAINA 1 KERTAA | **EL:** ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΝΗΣΗΣ; ΠΑΤΗΣΤΕ 1 ΦΟΡΑ | **HU:** VÁLTOZTASSA MEG A VIBRÁCIÓS MÓDOT; NYOMJAA MEG 1-SZER | **LV:** MAINĪET VĪBRĀCIJAS REŽĪMU; NOSPIEDIET 1 REIZI | **LT:** PAKESKITE VIBRACIJOS REŽIMĄ; PASPAUSKITE 1 KARTĄ | **LB:** ÄNNERT DE VIBRATIOUNSMODUS; DRÉCKT 1 KÉIER | **MT:** IBDEL IL-MODALITÀ TAL-VIBRAZZJONI; AGHFAS 1 DARBA | **NO:** ENDRE VIBRASJONSMODUS; TRYKK 1 GANG | **RO:** SCHIMBĂȚI MODUL DE VIBRAȚIE; APĂSAȚI O DATĂ | **SK:** ZMĚNTE REŽIM VIBRÁCIE; STLAČTE 1 KRÁT | **SL:** SPREMEMITE NAČIN VIBRACIJE; PRITISNITE 1-KRAT | **SV:** ÄNDRA VIBRATIONSÅLÄGE; TRYCK 1 GÅNG | **UK:** ЗМІНИТЕ РЕЖИМ ВІБРАЦІЇ; НАТИСНІТЬ 1 РАЗ | **TR:** TİREŞİM MODUNU DEĞİŞTİRİN; 1 KEZ BASIN

4 & 5

DE: HOCHSCHALTEN / HERUNTERSCHALTEN | **FR:** AUGMENTER LE NIVEAU / DIMINUER LE NIVEAU | **IT:** SALIRE DI LIVELLO / SCENDERE DI LIVELLO | **PT:** SUBIR DE NÍVEL / DESCER DE NÍVEL | **RU:** УРОВЕНЬ ВВЕРХ / УРОВЕНЬ ВНИЗ | **PL:** POZIOM W GÓRĘ / POZIOM W DÓŁ | **ZH:** 升级 / 降级 | **JA:** レベルアップ / レベルダウン | **KO:** 레벨 업 / 레벨 다운 | **BG:** НИВО НАГОРЕ / НИВО НАДОЛУ | **HR:** PODIGNI NIVO / SPUSTI NIVO | **CS:** ZVÝŠIT ÚROVEŇ / SNÍŽIT ÚROVEŇ | **DA:** LEVEL OP / LEVEL NED | **NL:** LEVEL OMHOOG / LEVEL OMLAAG | **ET:** TASEME ÜLES / TASEME ALLA | **FI:** NOSTA TASOA / LASKE TASOA | **EL:** ΑΝΕΒΑΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ / ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ | **HU:** SZINT EMELÉSE / SZINT CSÖKKENTÉSE | **LV:** LĪMENIS AUGŠUP / LĪMENIS UZ LEJU | **LT:** PAKELTI LYGI / NULĖISTI LYGI | **LB:** LEVEL EROP / LEVEL EROF | **MT:** OGHĦA LIVELL / NIZEL LIVELL | **NO:** LEVEL OPP / LEVEL NED | **RO:** URCA NIVELUL / COBORA NIVELUL | **SK:** ZVÝŠIT ÚROVEŇ / ZNÍŽIT ÚROVEŇ | **SL:** POVIŠAJ NIVO / ZNIŽAJ NIVO | **SV:** NIVÅ UPP / NIVÅ NER | **UK:** ПІДНЯТИ РІВЕНЬ / ЗНИЗИТИ РІВЕНЬ | **TR:** SEVİYE ARTIR / SEVİYE DÜŞÜR





EN: BODY SAFE MATERIAL.

ES: MATERIAL SEGURO PARA EL CUERPO.

DE: KÖRPERFREUNDLICHES MATERIAL.

FR: MATÉRIAU SÛR POUR LE CORPS.

IT: MATERIALE SICURO PER IL CORPO.

PT: MATERIAL SEGURO PARA O CORPO.

RU: МАТЕРИАЛ БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ТЕЛА.

PL: MATERIAŁ BEZPIECZNY DLA CIAŁA.

ZH: 安全材料.

JA: 安全な素材.

KO: 안전한 소재.

BG: МАТЕРИАЛ БЕЗОПАСЕН ЗА ТЯЛОТО.

HR: MATERIJAL SIGURAN ZA TIJELO.

CS: MATERIÁL BEZPEČNÝ PRO TĚLO.

DA: MATERIALE SIKKERT FOR KROPPEN.

NL: LICHAAMSVEILIG MATERIAAL.

ET: KEHALE OHUT MATERJAL.

FI: KEHON TURVALLINEN MATERIAALI.

EL: ΥΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ.

HU: TESTBARÁT ANYAG.

LV: MATERIĀLS, KAS IR DROŠS ĶĒMENIM.

LT: SAUGUS KŪNUI MEDŽIAGA.

LB: MATERIAL SÉCHER FIR DE KIERPER.

MT: MATERJAL SIGUR GĦALL-ĠISEM.

NO: KROPPSIKKERT MATERIALE.

RO: MATERIAL SIGUR PENTRU CORP.

SK: MATERIÁL BEZPEČNÝ PRE TELO.

SL: MATERIAL VAREN ZA TELO.

SV: KROPPSSÄKERT MATERIAL.

UK: МАТЕРІАЛ БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ТІЛА.

TR: VÜCUT İÇİN GÜVENLİ MALZEME.

EN: 10 VIBRATION FREQUENCIES.

ES: 10 FRECUENCIAS DE VIBRACIÓN.

DE: 10 VIBRATIONSFREQUENZEN.

FR: 10 FRÉQUENCES DE VIBRATION.

IT: 10 FREQUENZE DI VIBRAZIONE.

PT: 10 FREQUÊNCIAS DE VIBRAÇÃO.

RU: 10 ЧАСТОТ ВИБРАЦИИ.

PL: 10 CZĘSTOTLIWOŚCI WIBRACJI.

ZH: 10 个振动频率.

JA: 10 振動周波数.

KO: 10 진동 주파수.

BG: 10 ВИБРАЦИОННИ ЧЕСТОТИ.

HR: 10 VIBRACIJSKIH FREKVENCIJA.

CS: 10 VIBRAČNÍCH FREKVENCÍ.

DA: 10 VIBRATIONSFREKVENSER.

NL: 10 VIBRATIEFREQUENTIES.

ET: 10 VIBRATSIOONISAGEDUST.

FI: 10 VÄRÄHTELYTAAJUUTTA.

EL: 10 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ.

HU: 10 REZGÉSFREKVENCIA.

LV: 10 VIBRĀCIJU FREKVENCES.

LT: 10 VIBRACIJOS DAŽNIAI.

LB: 10 VIBRATIOUNSFREQUENZEN.

MT: 10 FREKWENZA TA' VIBRAZZJONI.

NO: 10 VIBRASJONSFREKVENSER.

RO: 10 FRECVENȚE DE VIBRAȚIE.

SK: 10 VIBRAČNÝCH FREKVENCÍ.

SL: 10 VIBRACIJSKIH FREKVENČ.

SV: 10 VIBRATIONSFREKVENSER.

UK: 10 ЧАСТОТ ВІБРАЦІЇ.

TR: 10 TITREŞİM FREKANSI.



EN: REMOTE CONTROLLER.

ES: MANDO A DISTANCIA.

DE: FERNBEDIENUNG.

FR: TÉLÉCOMMANDE.

IT: TELECOMANDO.

PT: CONTROLE REMOTO.

RU: ПУЛЬТ.

PL: PILOT ZDALNEGO STEROWANIA.

ZH: 遥控器.

JA: リモートコントローラー.

KO: 리모컨.

BG: ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ.

HR: DALJINSKI UPRAVLJAČ.

CS: DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ.

DA: FJERNBETJENING.

NL: AFSTANDBEDIENING.

ET: KAUGJUHTIMISPULT.

FI: KAUKOSÄÄDIN.

EL: ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ.

HU: TÁVIRÁNYÍTÓ.

LV: TĀLVADĪBAS PULTS.

LT: NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS.

LB: FERNSTEIERUNG.

MT: KONTROLL MILL-BOGHOD.

NO: FJERNKONTROLL.

RO: TELECOMANDĂ.

SK: DIALKOVÉ OVLÁDANIE.

SL: DALJINSKI UPRAVLJALNIK.

SV: FJÄRRKONTROLL.

UK: ПУЛЬТ.

TR: UZAKTAN KUMANDA.

EN: WATERPROOF.

ES: IMPERMEABLE.

DE: WASSERDICHT.

FR: ÉTANCHE.

IT: IMPERMEABILE.

PT: À PROVA D'ÁGUA.

RU: ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ.

PL: WODOODPORNY.

ZH: 防水.

JA: 防水.

KO: 방수.

BG: ВОДОУСТОЙЧИВ.

HR: VODOOTPORAN.

CS: VODOTĚSNÝ.

DA: VANDTÆT.

NL: WATERDICHT.

ET: VEEKINDEL.

FI: VEDENKESTÄVÄ.

EL: ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ.

HU: VÍZÁLLÓ.

LV: ŪDENSNECAURLAIDĪGS.

LT: ATSPARUS VANDENIUI.

LB: WAASSERDICHT.

MT: REŻISTENTI GĦALL-ILMA.

NO: VANNTETT.

RO: IMPERMEABIL.

SK: VODEODOLNÝ.

SL: VODOOTPOREN.

SV: VATTENTÄT.

UK: ВОДОНЕПРОНИКНИЙ.

TR: SU GEÇİRMEZ.



EN: USB RECHARGEABLE.
ES: RECARGABLE POR USB.
DE: USB-AUFLADBAR.
FR: RECHARGEABLE PAR USB.
IT: RICARICABILE TRAMITE USB.
PT: RECARREGÁVEL POR USB.
RU: ЗАРЯЖАЕТСЯ ЧЕРЕЗ USB.
PL: ŁADOWANY PRZEZ USB.
ZH: USB可充电.
JA: USB充電可能.
KO: USB로 충전할 수 있습니다.
BG: ПРЕЗАРЕЖДА СЕ ЧРЕЗ USB.
HR: PUNJIV PUTEM USB-A.
CS: NABÍJECÍ PŘES USB.
DA: USB-GENOPLADELIG.
NL: OPLAADBAAR VIA USB.
ET: LAETAV USB KAUDU.
FI: USB-LADATTAVA.
EL: ΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕΣΩ USB.
HU: USB-TÖLTÉS.
LV: IELĀDĒJAMS AR USB.
LT: ĮKRAUNAMA PER USB.
LB: OPLUEDBAR IWWER USB.
MT: RIFJABBLI BIL-USB.
NO: USB-OPPLADBAR.
RO: REÎNCĂRCABIL PRIN USB.
SK: NABÍJATEĽNÝ CEZ USB.
SL: POLNILNO PREK USB.
SV: USB-LADDNINGSBAR.
UK: ЗАРЯДЖАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ USB.
TR: USB İLE ŞARJ EDİLEBİLİR.



EN: POWERFUL MOTOR.
ES: MOTOR POTENTE.
DE: LEISTUNGSSTARKER MOTOR.
FR: MOTEUR PUISSANT.
IT: MOTORE POTENTE.
PT: MOTOR POTENTE.
RU: МОЩНЫЙ МОТОР.
PL: SILNIK O DUŻEJ MOCY.
ZH: 强劲马达.
JA: 強力モーター.
KO: 강력한 모터.
BG: МОЩЕН МОТОР.
HR: SNAŽAN MOTOR.
CS: VÝKONNÝ MOTOR.
DA: KRAFTFULD MOTOR.
NL: KRACHTIGE MOTOR.
ET: VÕIMAS MOOTOR.
FI: TEHOKAS MOOTTORI.
EL: ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ.
HU: ERŐS MOTOR.
LV: JAUDĪGS MOTORS.
LT: GALINGAS VARIKLIS.
LB: STAARKE MOTOR.
MT: MUTUR QAWWI.
NO: KRAFTIG MOTOR.
RO: MOTOR PUTERNIC.
SK: VÝKONNÝ MOTOR.
SL: ZMOGLJIV MOTOR.
SV: KRAFTFULL MOTOR.
UK: ПОТУЖНИЙ МОТОР.
TR: GÜÇLÜ MOTOR.



EN: PHALATES FREE.
ES: LIBRE DE FTALATOS.
DE: FREI VON PHTHALATEN.
FR: SANS PHTALATES.
IT: SENZA FTALATI.
PT: LIVRE DE FTALATOS.
RU: БЕЗ ФТАЛАТОВ.
PL: BEZ FTALANÓW.
ZH: 无邻苯二甲酸盐。
JA: フタル酸フリー。
KO: 프탈레이트 프리.
BG: БЕЗ ФТАЛАТИ.
HR: BEZ FTALATA.
CS: BEZ FTALÁTŮ.
DA: FRI FOR FTALATER.
NL: VRIJ VAN FTALATEN.
ET: FTALAADIVABA.
FI: EI FTALAATTEJA.
EL: ΧΩΡΙΣ ΦΘΑΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ.
HU: FTALÁTMENTES.
LV: BEZ FTALĀTIEM.
LT: BE FTALATŲ.
LB: FRÄI VUN PHTHALATEN.
MT: MINGHAJR FTALATI.
NO: UTEN FTALATER.
RO: FĂRĂ FTALAȚI.
SK: BEZ FTALÁTOV.
SL: BREZ FTALATOV.
SV: FRI FRÅN FTALATER.
UK: БЕЗ ФТАЛАТІВ.
TR: FTALAT İÇERMEZ.

EN: SUPER SOFT SILICONE.
ES: SILICONA SUPER SUAVE.
DE: SUPER WEICHES SILIKON.
FR: SILICONE SUPER DOUX.
IT: SILICONE SUPER MORBIDO.
PT: SILICONE SUPER MACIO.
RU: СУПЕР МЯГКИЙ СИЛИКОН.
PL: SUPER MIĘKKI SILIKON.
ZH: 超柔软的硅胶。
JA: 超柔軟なシリコン。
KO: 초 부드러운 실리콘.
BG: СУПЕР МЕК СИЛИКОН.
HR: SUPER MEKANI SILIKON.
CS: SUPER MĚKKÝ SILIKON.
DA: SUPER BLØD SILICONE.
NL: SUPER ZACHTE SILICONEN.
ET: SUPER PEHME SILIKOON.
FI: SUPERPEHMEÄ SILIKONI.
EL: ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΑΛΑΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ.
HU: SZUPERPUHA SZILIKON.
LV: SUPER MĪKSTS SILIKONS.
LT: SUPER MINKŠTAS SILIKONAS.
LB: SUPER WAISS SILIKON.
MT: SILIKON SUPER SOFF.
NO: SUPERMYK SILIKON.
RO: SILICON SUPER MOALE.
SK: SUPER MÄKKÝ SILIKÓN.
SL: SUPER MEHKI SILIKON.
SV: SUPERMJUK SILIKON.
UK: СУПЕР М'ЯКИЙ СИЛІКОН.
TR: SÜPER YUMUŞAK SILIKON.

i n t e n s e

CLOVER

VIBRATOR PENIS RING
WITH REMOTE CONTROL

INTERNATIONAL DREAMLOVE S.A.

A90068404 CL ABASTOS 13,
PARQUE LOGÍSTICO DE CARMONA,
41410 CARMONA, SEVILLE, SPAIN.
ALL RIGHTS RESERVED. MADE IN P.R.C.



8 435565 952488