

Ovládání je jednoduché



Zapnutí: Stiskněte a podržte diamantové tlačítko (1) po dobu 2 sekund, zařízení je v pohotovostním režimu.

Poté krátce stiskněte horní tlačítko (2) pro přepínání mezi režimy vibrací hřídele a tahů.

Stiskněte a podržte horní tlačítko (2) po dobu 2 sekund pro zastavení vibrací hřídele a tahů.

Krátkým stisknutím spodního tlačítka (3) přepínáte mezi režimy vibrací klitorálního králíka.

Stiskněte a podržte spodní tlačítko (3) po dobu 2 sekund pro zastavení vibrací klitorálního králíka.

Vypnutí: V jakémkoli režimu stiskněte a podržte diamantové tlačítko (1) po dobu 2 sekund.

Nabíjení: Jemně klikněte magnetickým USB konektorem na magnetické kontaktní body na zařízení (4).

Materiál produktu: Silikon + ABS

Hladina hluku: ≤60DB

Stupeň vodotěsnosti: IPX7

Hřídel tohoto vibrátoru má pohyb nahoru a dolů a 3 rychlosti.

2 výkonné motory v horní části hřídele a stimulátor klitorisu

7 Vibrace u králíka

Flexibilní stimulátor klitorisu

Vhodné pro vany s IPX7

Magnetické dobíjení přes USB

Doba nabíjení 4 hodiny

Doba přehrávání 90 minut při nejnižší rychlosti a 60 minut při nejvyšší rychlosti

Vyrobeno z tekutého silikonu a ABS Bez ftalátů

Rozměry: průměr 3,7 cm, délka 23 cm

CS Pokyny pro použití

Tato pomůcka je sexuální hračka pro dospělé, žádný zdravotnický prostředek a žádný výrobek s medicínským nebo

jiným léčivým účinkem. K použití v souladu s určením patří rovněž respektování návodu Quick Start Guide a zde uvedených

výstražných upozornění. Pomůcka je nabíjecí a umožňuje snadné a bezdrátové ovládání. Před prvním použitím je nutné ji plně nabít. K tomuto účelu používejte pouze přiložený USB nabíjecí kabel. První nabíjení může trvat až osm hodin. Oba magnetické kontakty kabelu musejí být připojeny ke kovovým kontaktním ploškám na pomůcce, určeným k tomuto účelu. Pokud nabíjecí kabel nedrží sám o sobě, připoj ho k elektrickému obvodu a chvilku počkej. Tím dojde k opětovné aktivaci magnetů a automatickému spojení kontaktů.

Výstražná upozornění

Nebezpečí zranění v důsledku požáru/vzplanutí! Výrobek nehas vodou. Výrobek nevhazuj do ohně.
Nebezpečí zranění v důsledku vadných akumulátorů! Nesprávné zacházení může vyvolat nekontrolovatelnou exotermickou reakci akumulátorů. V takovém případě kompletní výrobek okamžitě odborně zlikviduj.

Nebezpečí zranění dětí! Pomůcku uchovávej mimo dosah dětí.

Nebezpečí zranění elektrickým proudem! Kapalina může poškodit nabíjecí okruh a ohrozit tvé zdraví. Před čištěním odpoj pomůcku od nabíjecího kabelu/elektrického obvodu. Nebezpečí poškození vlivem magnetických polí! Magnetická pole mohou mít vliv na mechanické a elektronické komponenty, např. na kardiostimulátory.

Výrobek nepoužívej přímo nad kardiostimulátorem. Další informace ti poskytne tvůj ošetřující lékař. V blízkosti výrobku se nesmějí nacházet žádné karty s magnetickým proužkem (např. kreditní karty), neboť by mohlo dojít k jejich poškození magnetem na výrobku.

Nebezpečí poškození v důsledku proměnlivých okolních teplot! Proměnlivé okolní teploty (např. po přepravě) mohou vést k tvorbě kondenzátu. V takovém případě uveď pomůcku do provozu až po její aklimatizaci na novou okolní teplotu.

Bezpečné používání při okolní teplotě až do 50 °C. Nebezpečí poškození v důsledku příliš dlouhého nabíjení! Po každém nabití odpoj nabíjecí kabel od elektrického obvodu. Bezpečné nabíjení při okolní teplotě až do 45 °C.

Po uplynutí doby životnosti musejí být odevzdány k likvidaci do komunálního sběrného dvora. Případně tě rádi budeme informovat o vhodném sběrném dvoře v tvém okolí.

Upozornění k bateriím/akumulátorům/zákonu o bateriích

V souvislosti s prodejem baterií a akumulátorů jsme jako prodejce podle německého zákona o bateriích povinni upozornit tě jako spotřebitele na následující: Máš ze zákona povinnost vrátit baterie a akumulátory. Po použití je můžeš zaslat na naši adresu, odevzdat je do komunálního sběrného dvora nebo bezplatně přímo v prodejně.

Produkty jsou označeny následujícím způsobem: Tyto značky znamenají, že baterie a akumulátory nesmí spotřebitel vyhazovat do domovního odpadu. Baterie obsahující znečišťující látky jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickou značkou těžkého kovu, který je rozhodující pro klasifikaci jako znečišťující látky. Výše uvedené symboly mají následující význam:

Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.

Upozornění k lithiovým bateriím/akumulátorům Lithiové baterie nebo akumulátory poznáš podle chemické značky „Li“. Také na tento druh baterií/akumulátorů se vztahuje zákon o bateriích. Kromě výše uvedených informací upozorňujeme na následující: Měj prosím na paměti, že v případě vrácení lithiových baterií či akumulátorů nebo jejich odevzdání do sběrných nádob na použité baterie v prodejnách a veřejnoprávním subjektům odpovědným za likvidaci odpadů musejí být baterie či akumulátory zcela vybité. Dále tě prosíme o zalepení kontaktů baterií či akumulátorů označených „+“ a „-“ lepicí páskou, aby bylo zabráněno nebezpečí požáru. Důvodem je, že u baterií, které nejsou zcela vybité, musejí být učiněna preventivní opatření proti vzniku zkratů.

Výrobce: TongaBV Noordpolderstraat 21, 4571 LR Axel The Netherlands

Dovozce: RomanZaNet s.r.o. Čujkovova 1714/21 70030, Ostrava Zábřeh

www.Sexshop-Erotic.cz kontakt